Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

KALORIK

KALORIK

Rotisserie

Rôtisserie

USK DGR 31031

120V~ 60Hz 1420 W

www.KALORIK.com

KALORIK

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

EN OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injuries.
9. Do not use outdoors, for household use only.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Use only on a dry, level surface.
13. Always attach the plug to the appliance first, then the plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off" (or 0), then remove the plug from wall outlet.
14. Do not use the appliance for other than intended use.

15. Oversize foods or metal utensils other than the one supplied must not be inserted in a rotisserie as they may create a fire or risk of electric shock.
16. A fire may occur if the rotisserie is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.
17. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
18. Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic, and the like.
19. To disconnect the appliance, put all knobs in off (or 0) position and remove the plug from the wall outlet.
20. Never attempt to use the rotisserie without the lid or grease tray in place.
21. The lid of this appliance gets very hot. Always wear oven gloves / mitts when handling the lid or accessories.
22. Warning: this appliance generates heat and can let steam escape during use; proper precautions must be taken to prevent the risks of burns, injury to persons or damage to property.
23. If the appliance accidentally falls or becomes immersed in water, unplug it immediately and do not reach into the water.
24. Extreme caution must be used when removing the drip tray or disposing of hot grease.
25. Do not operate in presence of explosive and/or flammable fumes.
26. To reduce risk of injury, unplug the appliance before inserting food, and keep unplugged when not in use.
27. Be sure to provide adequate space for air circulation above and on the sides during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into the polarized outlet only one way. If the plug does not properly fit into the outlet at first, reverse it. If it still does not fit, contact a competent qualified electrician. **Do not attempt to modify the plug in any way**.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in, or tripping over a longer cord.
Extension cords may be used if care is exercised in their use.

- The electrical rating of the extension cord should be at least that of the appliance. If the electrical rating of the extension cord is too low, it could overheat and burn.
- The resulting extended cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

CONTROL PANEL



Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

PART DESCRIPTION



- Temperature control range is 390°F (Low setting) – 515°F (High setting)
- Timer range is 0 to 99 minutes.
- Your oven's cavity has been coated with a non-stick material to enable an easier cleaning of the cavity walls.
- Your oven is also equipped with center heating element that enables the food to be cooked from the inside out, while the outer heating elements cook from the outside in. This special feature enables the food to cook much quicker. It is not recommended to switch on the center heating element if you want the food to be cooked "rare" of "medium-rare", especially for roast beef.

- Removable parts are dishwasher safe (except main housing), making cleaning up easy
- Contrary to traditional rotisserie systems, this appliance has no moving parts (pit or fan) which make it very silent. Hot air will circulate around the roast, by the alternate function of each outer heating element, to enable even cooking results.

IMPORTANT GUIDELINES FOR COOKING MEAT AND POULTRY – TIPS FOR OPTIMAL RESULTS

NOTE: *Please read this entire Use / Care Guide thoroughly before using.*

> Caution: Always make sure that meat and poultry are thoroughly cooked before eating. The juices from poultry should run clear when cooking process is complete.

- All meat and poultry should be thoroughly defrosted before cooking. Have foods at room temperature before placing them in the rotisserie.
- We recommend the use of a meat thermometer to ensure the food is cooked thoroughly.
- Cooking times will vary according to shape, thickness and composition of food. It is recommended that food be checked after the minimum time stated to avoid over cooking.
- The maximum recommended size for poultry is 10 lb.
- Cooking times for beef will vary depending if you want it "rare" or "well done." Recommended internal temperatures for beef are: rare 140°F; medium rare 145°F; medium 160°F; well done 170°F.
- For adding flavor, do marinate or apply rubs, seasonings and spices to foods, but this prior loading into the rotisserie.
- For easier cleanup, spray the rotisserie parts and accessories with a spray-on cooking oil before cooking. DO NOT spray the part with an aerosol during the cooking or while the rotisserie is in function.
- Remember small poultries (6 or 8 lb.) cook much quicker than larger ones (10lb.) Use a meat thermometer to control the cooking at regular intervals.
- Select roasts that have and even shape as they will cook in a more uniform way.

- It is important to position the center heating element cover as centered as possible into the roast, especially at the large end if the roast is not evenly shaped. Position the larger end of the roast at the top, not at the bottom.
- If the roast is short, please leave it positioned near the top instead of near the bottom end of the center heating element.
- Do not serve immediately after cooking is finished. Let the food rest for 10 minutes after removing from the rotisserie, before serving, to allow a more juicy poultry or roast.
- For meat cut in pieces, like pork chops or sausages or chicken breast, it is advised to use the skewers.

BEFORE THE FIRST USE

- Unpack the appliance and accessories, then wash and wipe these accessories. Wipe the inside and outside of the rotisserie with a sponge or damp cloth and dry thoroughly.
- NEVER IMMERSE IN WATER
- It is normal if some smoke or smell emanates from the appliance when using it for the first time. This is not harmful. In order to eliminate any packing oil that may remain after production, we recommend to operate the appliance for 15 minutes, using the rotisserie on its maximum temperature setting (HIGH).

OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION: NEVER LEAVE UNATTENDED WHILE IN USE!
WARNING: THE LID OF THE ROTISSERIE GETS VERY HOT DURING USE; ALWAYS WEAR GLOVES AND HANDLE WITH CARE

- To make the rotisserie easier to clean, hold the drip tray and the inside of the lid and spray with a non-stick cooking spray. Do the same for the Center heating element cover and the tower accessory when they will be used
- Position the drip tray around the heating element and slide it in position
- Follow step A, B or C below before powering on the rotisserie

A - PREPARE MEAT

- Place meat (roast) on a plate or cutting board. With a knife, cut an X-shaped slit through the center of the roast, large enough for the center heating element cover to fit in.
- NOTE : if using smaller roasts or meat cut in pieces, you can use the tower of the skewers instead
- Position the cover with the mounted roast over the center heating element.

B- PREPARE POULTRY

- The giblets should be removed from the poultry
- Feed the center heating element cover through the bottom of the tower
- Pull the chicken open and mount it over the top of the tower, so that the drumsticks hang downwards on the side of the tower.
- Make sure the center heating element cover's end comes through the neck of the chicken, or extends through the front of the body cavity as much as possible, if the poultry is large.
- Lift the poultry, using the metal loop at the end of the center cover, with the hook handle, and position the center cover over the heating element, with the poultry mounted. The bottom of the tower shall rest on the drip pan.

C- USING SKEWERS

- To make kebabs or roasts smaller pieces of meat, the skewers will come handy.
- Cut the meat in small pieces, marinate if desired, and then add the cubed meat / small pieces / sausages onto the skewers.
- When skewers are loaded with food, insert the short end of the skewer's shaft into the holes of the tower so that they fit into vertical position
- Slide the tower into position around the central heating element, so that it stands on the drip tray.

USING THE ROTISSERIE

- Place the lid, plug the unit on and press "ON/OFF" once. The unit will beep twice and the digital display will start flashing "00". The "HIGH" and "POULTRY" indicator turn on, and the 4 light indicators for the heating elements will flash on.
- These 4 lights indicate which heating elements will turn on when the rotisserie starts cooking. The 3 outer lights indicate the outer heating elements; the center light indicates the center heating element.
- The "center heater" button will switch the center heating element on and off, also during the cooking cycle.
- Press "SELECT" button to choose "POULTRY" or "MEAT" type, indicated by the "MEAT" and "POULTRY" lights.
- Press the "+" or "-" keypad to increase or decrease the cooking time desired. The maximum cooking time is 99 minutes.
- Press the "HEAT" button to select "HIGH" or "LOW" (see recommendations in the table hereafter). The indicator light indicates the program selected; most of the time you will use the "HIGH" setting, but the "LOW" setting is interesting to experiment with.
- Press "START/PAUSE" button, the "On" light will illuminate and the digital display will start to count down. When the heating elements turn on, two of the lights will flash in a circular array, alternating in a circular pattern. It is normal for the 3 outer heating elements not to work at the same time.

CAUTION: the lid will become very hot during cooking. Handle with care and with oven mitts or pads. The roasting process generates steam that can cause burns. Tilt the glass lid when opening so that the steam is directed away from the face and hands.

- Check the internal temperature of the food periodically with a food thermometer until the food is done.
- When the cooking cycle is finished, the rotisserie will beep twice, the digital display will show "00" and the heating elements will turn off automatically. Using a hot pad or oven mitt, carefully remove the glass lid

KALORIK

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

- Insert the hook handle into the loop at the end of the heating element cover or at the top of the drip tray to lift the food, using 2 hands for large birds or roasts. Place on a large tray or shallow pan.
- Allow food to rest for 10 to 15 minutes for best results.
- For skewers, carefully remove them from the tower, and slide the food onto a plate.

RECOMMENDED SETTINGS

Please find below recommended settings and indicative cooking times:

Meat Type	Select	Heat Setting	Recommended Internal Temperature[2]	Est. Time
Small Poultry (whole, 3 to 5 lb.)	POULTRY	HIGH / LOW[1]	180°F	15 min/lb
Medium Poultry (whole, 6 to 8 lb.)	POULTRY	HIGH / LOW[1]	180°F	12 min/lb
Chicken legs (3 Pcs)	POULTRY	HIGH	180°F	15 min/lb
Beef Roast (2 to 3 lb.), rare	MEAT	HIGH	140°F	18 min/lb
Beef Roast (2 to 3 lb.), med. rare	MEAT	HIGH	145°F	19 min/lb
Beef Roast (2 to 3 lb.), med.	MEAT	HIGH	160°F	20 min/lb
Beef Roast (2 to 3 lb.), well	MEAT	HIGH	170°F	22 min/lb
Pork Chops (4; boneless)	MEAT	HIGH	160°F	20 min/lb
Pork Chops (bone in)	MEAT	HIGH / LOW[1]	160°F	30 min/lb
Pork Loin Roast	MEAT	HIGH / LOW[1]	160°F	20 min/lb
Lamb leg (3 – 5 lb.)	MEAT	HIGH / LOW[1]	160°F	18 min/lb
Beef skewers	MEAT	HIGH	160°F	35 min
Seafood skewers	MEAT	HIGH	160°F	20 min
Chicken skewers	POULTRY	HIGH	180°F	25 min
Sausage skewers	MEAT	HIGH	160°F	25 min
Entire Sausage, uncooked (6)	MEAT	HIGH	-	35 min/lb
Entire Sausage, cooked (6)	MEAT	HIGH	-	25 min/lb
Hot Dogs (6)	MEAT	HIGH	-	12 min

[1] Cook first on High for the first half of the cooking time, then set to low until poultry is done.
[2] Internal temperature of the food at the end of the cooking, according to USDFA Food safety and Inspection services guidelines

CLEANING AND MAINTENANCE

- Switch off the appliance by pressing "ON/OFF" on the control panel in OFF position. Once in OFF position, remove the plug from

the wall. Wait until the appliance and its content have completely cooled down.

- Carefully remove Drip Tray from Main Body and pour grease into a suitable container.
- All removable parts are dishwasher safe or may be washed by hand in hot soapy water.
- Over time, the tower, center cover and skewers will discolor - this is normal.
- The glass lid may have to be cleaned with a 3M scouring pad or similar, along with a non-abrasive cleanser, to remove burnt-on grease. Rinse and set aside to air-dry.
- To remove baked-on food residue easily, place parts in hot soapy water and let stand for 20 - 30 minutes before hand washing.
- Wipe interior of main body and heating elements with a damp cloth or sponge, with added dishwashing detergent, to remove grease. To clean grease spatters behind the heating elements, carefully slide a paper towel or sponge dampened with water and dishwashing detergent. Slide behind the element and dry with a paper towel or soft cloth. Do not use abrasive cleansers on exterior or interior surfaces.
- To clean cooked-on foods from interior surfaces or glass window, use a plastic bristle brush, or a polyester or nylon mesh pad, dampened with a dishwashing detergent and water. NEVER spray cleaners directly into the interior surfaces of the Main Body.
- Clean spills from exterior of Main Body with a damp cloth after each use. Dry thoroughly with soft cloth.

DO NOT IMMERSE THE MAIN BODY OF THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

TROUBLESHOOTING

Meat roasts stick to center heating element cover.

- Did you remember to grease this part before loading the roast?
- Is the roast very lean? Remember to let the roast stand about 10 minutes before trying to remove it from the shaft.

- Try loosening the meat from around the top and bottom of the shaft, then push the top of the shaft down through the meat. If it's still stuck, cut the roast lengthwise down one entire side, and then slip the shaft out. Cut the roast on the other side so that you have 2 long pieces. Slice the roast thinly to serve.

Turkey will not fit in unit.

- Some turkey breasts are hard to position. Try to centre them as much as possible, using the tower.
- Use string and skewers to help keep the turkey breast in place if necessary.
- Large birds may simply not fit in. We do not recommend using for birds over 10 lb.
- Try placing the bird in the rotisserie without the tower.

The roasts and poultry are not thoroughly done.

- The times in the user guide are approximate. Increase the cooking times
- Timer is not set up correctly. Recommended times shall be used as a reference starting point.

Meat is done inside but overdone outside

- Meat is thick and requires more cooking time at reduced speed.
- Try cooking on High for half of the cooking time, and switch to LOW mid-cycle until the end of the cooking time.

Unit does not turn on or will not get hot

- Did you plug the unit in?
- You MUST set the timer before pushing the Start/Pause button.

Cannot change countdown minutes on display

- Timer buttons must be pushed firmly. You may not have pushed hard enough or long enough.
- To advance time quickly, push and hold the timer button for 1 full second.

Some smoke is visible during use

- During first use, it is normal to have some smoke coming from the unit. Smoke from food splatters on subsequent use is also normal.

- Did you wipe out the interior of the unit after the last use?
- Is roast or poultry touching the heating elements? Did you tie chicken wings in so they won't touch the heating elements?
- Is fat and dripping spattering onto the heating elements during cooking?

Grease/drippings may ooze out onto counter.

- Make sure the drip tray is properly in place.
- During use, some dripping may spatter onto interior walls and run down into the bottom of the unit, bypassing the drip tray. Drippings may also run down the centre are, collecting in the bottom.
- Does the food being cooked have a high quantity of fat? You may have to pause halfway through cooking, remove the roast/bird, and then carefully empty the drip tray.
- If cooked food is allowed to stand in the unit to cool, condensation will collect and run down the interior walls to the bottom of the unit.
- Be sure the rotisserie is completely cooled down before attempting to clean the inside.

Meat roasts cook unevenly.

- Did you thread the roast onto the shaft evenly? Roasts need to be centered on the Shaft toward the top of the unit to cook evenly.
- Was the roast oddly shaped, with a small pointed end and a large wide end? Then try cooking a roast without the centre element on for more typical cooked results.

There's a hole in the middle of the roast.

- This is typical of any roast that is cooked on a rotisserie-type appliance. Since the centre heating element helps cook the roast, the hole in the meat may be a little more noticeable than from other rotisseries. However, the roasts also cook much more quickly.
- To try to minimize the shaft hole, turn off the centre element. It will take longer to cook, but the hole will be much less noticeable.

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

WARRANTY

We suggest that you complete and return the enclosed Product Registration Card promptly to facilitate verification of the date of original purchase. However, return of the Product Registration Card is not a condition of these warranties. You can also fill this warranty card online, at the following address: **www.KALORIK.com**

This KALORIK product is warranted in the U.S.A. for 1 year from the date of purchase against defects in material and workmanship. This warranty is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance.

During this period, the KALORIK product that, upon inspection by KALORIK, is proved defective, will be repaired or replaced, at Kalorik's option, without charge to the customer. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product.

This warranty does not apply to any defect arising from a buyer's or user's misuse of the product, negligence, failure to follow KALORIK instructions noted in the user's manual, use on current or voltage other than that stamped on the product, wear and tear, alteration or repair not authorized by KALORIK, or use for commercial purposes. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators, and accessories in general. There is also no warranty for parts lost by the user.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD.

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

If the appliance should become defective within the warranty period and more than 30 days after date of purchase, do not return the appliance to the store: often, our Consumer Service Representatives can help solve the problem without having the product serviced. If servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

If this is the case, bring the product, or send it, postage prepaid by the user (all Kalorik customers are responsible for the initial shipment back to the warranty center), along **with proof of purchase** and indicating a **return authorization number** given by our Consumer Service Representatives, to the authorized KALORIK Service Center (please visit our website at **www.KALORIK.com** or call our Customer Service Department for the address of our authorized KALORIK Service Center).
If you send the product, please include a letter explaining the nature of the claimed defect.

If you have additional questions, please call our Consumer Service Department (please see below for complete contact information), Monday through Friday from 9:00am - 6:00pm (EST). Please note hours are subject to change.

If you would like to write, please send your letter to:

KALORIK Consumer Service Department
Team International Group of America Inc.
1400 N.W 159th Street, Suite 102
Miami Gardens, FL 33169 USA

Or call:

Toll Free: +1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

Only letters can be accepted at this address above. Shipments and packages that do not have a return authorization number will be refused.

(FR) MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SECURITE

Pour utiliser un appareil électrique, des précautions élémentaires sont à respecter, telles que celles énumérées ci-dessous :

1. **LISEZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS.**
2. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle notée sur la plaque signalétique de votre appareil.
3. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Manipulez les poignées et les boutons.
4. Pour écarter les risques d'électrocution, n'immergez pas le cordon ou la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Faites particulièrement attention lorsque l'appareil est utilisé par ou en présence d'enfants.
6. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de nettoyer l'appareil.
7. Ne faites pas fonctionner l'appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé ou si l'appareil a présenté un dysfonctionnement ou est endommagé. Retournez l'appareil au centre de service autorisé pour le faire vérifier ou réparer.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant présente des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
9. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou d'un comptoir et évitez qu'il touche une surface chaude.
10. Ne pas utiliser en extérieur ; usage domestique uniquement
11. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
12. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds. N'utilisez que sur une surface plane et stable.
13. Insérez toujours le cordon d'abord dans l'appareil et ensuite dans la prise murale. Pour déconnecter l'appareil, placez tous les boutons sur la position arrêt et débranchez l'appareil de la prise murale.
14. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
15. Des aliments de trop grande taille pour l'appareil ou des ustensiles en métal autres que ceux fournis ne doivent pas être insérés dans le corps de l'appareil car ils créent un risque d'incendie ou de choc électrique.

16. Un incendie pourrait se déclarer si l'appareil est recouvert ou entre en contact avec des matériaux inflammables tels que des rideaux, tentures, cloisons etc. pendant l'utilisation. Ne posez rien sur l'appareil pendant son utilisation.
17. N'utilisez pas d'ustensiles en métal ou des tampons a récurera métalliques car ils pourraient se morceler et touchez des parties électrifiées pour créer des risques de chocs électriques
18. Ne mettez jamais aucun des matériaux suivant dans l'appareil pendant son utilisation : papier, carton, plastiques, etc.
19. Pour déconnecter l'appareil, placer tous les boutons en position éteinte (« OFF ») et ensuite retirez la fiche de la prise murale.
20. N'utilisez pas l'appareil sans son couvercle ou le réceptacle de graisse en place.
21. Le couvercle de l'appareil devient extrêmement chaud. Portez toujours des gants de cuisine ou des maniques pour manipuler le couvercle ou les accessoires.
22. Attention : cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur peut s'échapper pendant l'utilisation. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter toute brulure, blessures ou dommages divers.
23. Si l'appareil tombe ou se retrouve immergé, débranchez-le immédiatement avant d'essayer de saisir l'appareil.
24. Faites extrêmement attention en manipulant le réservoir de graisse ou en vous débarrassant de la graisse accumulée.
25. Ne pas utiliser en présence d'explosifs ou de fumée inflammable.
26. Pour réduire les risques de blessure, débranchez l'appareil avant d'y insérer de la nourriture, et laissez débranché si l'appareil n'est pas utilisé.
27. Laissez suffisamment d'espace libre autour et au-dessus de l'appareil pour permettre une ventilation adéquate.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES CONCERNANT LA FICHE POLARISEE

Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée, afin de minimiser les risques de chocs électriques. Si vous n'arrivez pas à enfoncer la fiche à fond dans la prise, retournez la fiche et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, faites appel à un service qualifié.
N'essayez jamais de modifier la fiche!

CONSIGNES CONCERNANT LE CORDON

Le cordon d'alimentation de l'appareil est un cordon détachable de type court, et ce afin de diminuer les risques d'accidents (chute si vous marchez sur le cordon...). Vous pouvez toutefois utiliser le cordon détachable avec une rallonge si nécessaire mais:

- Assurez-vous que l'ampérage de la rallonge soit égal ou supérieur à celui de l'appareil. Un cordon plus long avec un ampérage inférieur à celui de l'appareil risquerait de surchauffer et de brûler.
- La rallonge ne doit pas pendre du plan de travail ou de la table afin d'éviter que les enfants ne le tirent ou trébuchent.

PANNEAU DE CONTROLE



Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

DESCRIPTION DES ELEMENTS



- Le contrôle de la température est le suivant : 390°F / 200°C en position « LOW » (Basse) et 515°F / 270°C en position « HIGH » (Haute)
- Temps de cuisson réglable de 0 à 99 minutes par minuterie.
- La cavité de la rôtisserie est dispose d'un revêtement anti-adhérent pour faciliter le nettoyage.
- Votre rôtisserie est aussi équipée d'un élément chauffant central qui permet de cuire la nourriture aussi de l'intérieur vers l'extérieur, pendant que les éléments chauffants extérieurs cuisent de l'extérieur vers l'intérieur. Cette fonction spéciale permet une cuisson beaucoup plus rapide. Il n'est pas conseillé

d'activer l'élément chauffant central si vous aimez la nourriture cuite « saignante », particulièrement pout le rosbif.

- Les parties amovibles peuvent être nettoyées au lave-vaisselle (pas le corps principal) pour un nettoyage facile.
- Contrairement aux rôtisseries traditionnelles, cet appareil n'a pas de parties mobiles (broche ou ventilateur) ce qui le rend particulièrement silencieux. L'air chaud circule autour de la partie à rôtir, de par la fonction alternée de chaque élément chauffant extérieur, pour des résultats de cuisson homogènes.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR LA CUISSON DE LA VIANDE ET DES VOLAILLES – CONSEILS POUR DES RESULTATS OPTIMAUX

NOTE: Lisez cette notice entièrement avant l'utilisation.

Attention: Prenez soin à ce que les viandes et volailles soient toujours bien cuites avant de les manger. Vérifiez toujours que les jus de caisson des viandes et volailles coulent clairs

- Les viandes et volailles doivent être décongelées avant la cuisson. Portez la nourriture à la température ambiante avant de la placer dans la rôtisserie.
- Nous conseillons l'utilisation d'un thermomètre à viande pour vous assurer que la nourriture est parfaitement cuite.
- Les temps de cuisson varient selon la forme, l'épaisseur et le type de nourriture. Il est conseillé de vérifier la cuisson après le temps minimum recommandé pour éviter tout risque de sur-cuisson.
- Le poids maximum recommandé pour la volaille est de 10 livres (4.5 kg)
- Les temps de cuisson du bœuf varient selon si vous désirez un résultat saignant, à point ou bien cuit. Les températures internes conseillées pour le bœuf sont : 60°C/140°F pour « saignant », 70°C/160°F pour « à point » et 75°C/170°F pour « bien cuit ».
- Pour ajouter du gout, marinez la viande ou enrobez la dans des épices ou assaisonnements, mais cela avant d'introduite dans l'appareil.

- Pour un nettoyage plus facile, vaporisez un spray d'huile de cuisson sur les parois et sur les accessoires avant la cuisson. Ne le vaporisez JAMAIS un aérosol pendant la cuisson ou quand l'appareil est en fonctionnement.
- Rappelez-vous que des petites volailles (6 à 8 livres – 2.5 à 3.5kg-) cuisent beaucoup plus rapidement que des grosses volailles (10 livres – 4.5 kg-). Utilisez un thermomètre à viande pour contrôler la cuisson à intervalles réguliers.
- Choisissez des rôtis de forme régulière, car le résultat de cuisson sera plus homogène.
- Il est important de positionner l'étui couvrant l'élément chauffant central de façon la plus centrée possible dans la pièce de viande, et ce particulièrement dans la partie la plus large de la pièce à rôtir, si le rôti n'est pas formé de façon uniforme. Placez la partie la plus large en haut, pas vers la bas.
- Si la pièce à rôtir est courte, laissez-la placée en position haute plutôt que vers le bas de l'élément chauffant central.
- Ne servez pas immédiatement à la fin de la cuisson. Laissez la nourriture reposer pendant 10 minutes après l'avoir retirée de l'appareil, vous obtiendrez des résultats plus juteux.
- Pour rôtir des pièces en morceaux, comme des côtelettes, des saucisses ou des blancs de poulet, il est préférable d'utiliser les brochettes.

BEFORE THE FIRST USE

- Déballez l'appareil et les accessoires, puis lavez et essuyez ceux-ci. Passez une éponge ou un linge humide à l'intérieur de la cavité, et séchez consciencieusement.
- NE JAMAIS IMMERGER LE CORPS DE L'APPAREIL.
- Il est normal que de la fumée et une certaine odeur soient générées pendant la première utilisation. Ceci est sans danger. Pour éliminer toute trace de graisse due à la production, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil à vide pendant 15 minutes, en utilisant la température la plus haute (HIGH)

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

MODE D'EMPLOI

ATTENTION : NE PAS LAISSER SANS SURVEILLANCE PENDANT L'EMPLOI
ATTENTION : LE COUVERCLE DEVIENT TRES CHAUD PENDANT L'UTILISATION ; PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION ET MANIPULEZ AVEC SOIN

- Pour que la rôtisserie soit plus facile à nettoyer, avant la mise en marche, saisissez le réceptacle à graisse et l'intérieur du couvercle et vaporisez-les avec un aérosol d'huile de cuisson. Procédez de même avec l'étui de l'élément central et la tour, s'ils sont utilisés.
- Mettez le réceptacle à graisse en position autour de l'élément chauffant central et glissez-le en place.
- Suivez les instructions A, B ou C avant la mise en marche de l'appareil.

A – PREPARER LA VIANDE

- Placez la viande (le rôti) sur une assiette ou sur une planche à découper. Avec un couteau, incisez le milieu de la pièce de viande en forme de X, au centre du rôti, suffisamment large pour que l'étui de l'élément chauffent central puisse pénétrer facilement.
- NOTE : si vous cuisez un petit rôti ou des morceaux prédécoupés, vous pouvez utiliser la tour ou les brochettes à la place.
- Mettez en place l'étui autour de l'élément chauffant, avec le rôti monté dessus.

B- PREPARER UNE VOLAILLE

- Les abats doivent être retirés préalablement à la cuisson (la volaille doit être vidée)
- Insérer l'étui de l'élément central à travers la base de la tour.
- Maintenez le poulet ouvert et montez le sur la tour, de façon à ce que les pilons pendent vers le bas sur les côtés de la tour.
- Assurez-vous que l'étui de l'élément central passe par le cou du poulet, ou passe autant que possible par l'avant du corps de la volaille, si celle-ci est de grande taille.

- Soulevez la volaille, en utilisant la poignée en forme de crochet, passée dans l'anneau de l'étui pour élément central, et placez l'étui autour de l'élément chauffant central, avec la volaille montée dessus. La base de la tour doit reposer sur le réceptacle à graisse.

C- UTILISER LES BROCHETTES

- Pour faire des brochettes ou cuire des petites pièces de viande, les piques à brochettes sont très pratiques.
- Coupez la viande en petites pièces, marinées si désiré, et insérez les morceaux de viande en cube / saucisses, etc. sur les piques à brochettes.
- Quand les piques sont montées avec la viande, insérez le côté court de la pique dans les trous pratiqués dans la tour, de façon à ce que les piques tiennent en position verticale.
- Mettez la tour en place autour de l'élément chauffant central, et de façon à ce qu'elle repose sur le collecteur de graisse.

UTILISATION DE LA ROTISSERIE

- Mettez le couvercle en place, branchez sur la prise de courant et appuyez sur le bouton « ON/OFF » (une seule fois). L'appareil va émettre deux bips sonores et l'écran digital clignote « 00 ». Les témoins lumineux « HIGH » (Haute) et « POULTRY » (Volaille) s'illuminent et les 4 témoins lumineux représentant les éléments chauffants s'allument également.
- Ces 4 voyants indiquent quels éléments chauffants vont fonctionner quand la rôtisserie sera en marche. Les 3 voyants extérieurs indiquent les éléments chauffants en périphérie, et le voyant au milieu indique l'élément chauffant central.
- Le bouton "Center Heater" permet de sélectionner la mise en marche ou l'arrêt de l'élément chauffant central (aussi sélectionnable quand le cycle de cuisson est déjà commencé).
- Appuyez sur le bouton "SELECT" pour choisir le type d'aliment à cuire "POULTRY" (Volaille) or "MEAT" (Viande), indiqués par les voyant lumineux correspondant "MEAT" and "POULTRY".

- Appuyez sur les touches « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson souhaité (le temps maximum est de 99 minutes).
- Appuyez sur le bouton "HEAT" (Température) pour sélectionner "HIGH" (Haute) or "LOW" (basse) – voir les recommandations dans la table ci-après -. Un témoin lumineux indique le programme sélectionné. La plupart du temps, vous allez utiliser le réglage « HIGH », mais le réglage « LOW » offre des possibilités intéressantes qu'il est utile d'essayer.
- Appuyez sur « START/PAUSE », le témoin lumineux « ON » s'illumine et l'écran digital va commencer à décompter les minutes.
- Quand les éléments chauffants sont en marche, deux témoins lumineux s'illuminent tour à tour, dans un mouvement circulaire. Il est normal que les éléments chauffants à la périphérie ne fonctionnent pas tous les trois en même temps.

ATTENTION: le couvercle devient très chaud pendant la cuisson. Manipulez avec soin, et utilisez des gants ou des maniques. La rôtisserie génère de la vapeur d'eau qui peut occasionner des brulures. Penchez le couvercle en le soulevant de façon à ce que la vapeur soit dirigée loin de vous, de votre visage et de vos mains.

- Vérifiez la température interne de la nourriture de façon régulière, avec un thermomètre a viande, et ce jusqu'à la fin de la cuisson.
- Lorsque le cycle de cuisson est terminé, la rôtisserie émettra deux bips sonores, l'écran va afficher « 00 » et les éléments chauffants vont s'éteindre automatiquement. En utilisant des gants de cuisson ou des maniques, retirer soigneusement le couvercle.
- Insérez le crochet de la poignée dans l'anneau au bout de l'étui de l'élément central ou en haut du collecteur de graisse, pour soulever la nourriture (utilisez vos deux mains pour soulever de grosses volailles ou un gros rôti)
- Placez l'ensemble dans un grand plat creux.
- Laissez la préparation reposer pendant 10 à 15 minutes pour des résultats optimums.
- Pour des brochettes, retirer les soigneusement de la tour, et faite glisser la nourriture dans une assiette.

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

REGLAGES RECOMMANDES

Vous trouverez ci-après les réglages recommandés et des temps de cuisson indicatifs pour quelques types d'aliments:

Type de viande	Sélection	Réglage de la température	Température interne recommandée[2]	Temps estimé [3]
Petite volaille (Entière, 1.5 à 2.5 kg)	POULTRY	HIGH / LOW[1]	82°C/180°F	15 min/livre
Volaille moyenne (Entière, 2.5 à 3.5 kg)	POULTRY	HIGH / LOW[1]	82°C/180°F	12 min/livre
Cuisses de poulet (3 pièces)	POULTRY	HIGH	82°C/180°F	15 min/livre
Roti de bœuf (1 à 1.5kg), saignant	MEAT	HIGH	60°C/140°F	18 min/livre
Roti de bœuf (1 à 1.5kg), med. rare	MEAT	HIGH	63°C/145°F	19 min/livre
Roti de bœuf (1 à 1.5kg), a point	MEAT	HIGH	70°C/160°F	20 min/livre
Roti de bœuf (1 à 1.5kg), Bien cuit	MEAT	HIGH	76°C/170°F	22 min/livre
Côtes de porc (4; sans os)	MEAT	HIGH	70°C/160°F	20 min/livre
Côtes de porc (avec os)	MEAT	HIGH / LOW[1]	70°C/160°F	30 min/livre
Roti de porc	MEAT	HIGH / LOW[1]	70°C/160°F	20 min/livre
Gigot d'agneau (1.5 – 2.5 kg)	MEAT	HIGH / LOW[1]	70°C/160°F	18 min/livre
Brochettes de bœuf	MEAT	HIGH	70°C/160°F	35 min
Brochettes de Fruits de mer	MEAT	HIGH	70°C/160°F	20 min
Brochettes de poulet	POULTRY	HIGH	82°C/180°F	25 min
Brochettes de saucisses	MEAT	HIGH	70°C/160°F	25 min
Saucisse entière, non-précuite (6)	MEAT	HIGH	-	35 min/livre
Saucisse entière, précuite (6)	MEAT	HIGH	-	25 min/livre
Saucisse Hot Dog (6)	MEAT	HIGH	-	12 min

[1] Cuisez d'abord sur HIGH pendant la première moitié du temps de cuisson recommandé, puis sur LOW jusqu'à ce que la volaille soit cuite.
[2] Température interne de la nourriture à la fin de la cuisson, selon les directives USDFA (Services d'inspection et pour la sécurité alimentaire américains)
[3] 1 livre = 0.45 kg (1 kg = 2.2 livres)

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Eteignez l'appareil en appuyant sur "ON/OFF" sur le panneau de contrôle. Une fois l'appareil éteint, en position OFF, débranchez de la prise murale. Laissez refroidir complètement.
- Retirez soigneusement le collecteur de graisse de l'appareil, et versez le contenu précautionneusement dans un réceptacle adapté.
- Toutes les parties amovibles sont nettoyables au lave-vaisselle ou peuvent être nettoyées à la main dans de l'eau chaude savonneuse.
- Avec le temps il est possible que l'étui de l'élément chauffant central, les brochettes, … décolorent – ceci est normal.

- Le couvercle en verre peut être nettoyé avec un tampon/grattoir, avec un nettoyant non abrasif, pour retirer toute trace de graisse brulée. Rincez et laissez sécher.
- Pour retirer facilement des traces de nourriture cuite sur les parties nettoyables, mettez les accessoires à tremper dans de l'eau savonneuse pendant 20 à 30 minutes avant de les laver à la main.
- Passez une éponge ou un chiffon humide sur les parois intérieures de l'appareil et les éléments chauffants, en ajoutant éventuellement un peu de détergent pour la vaisselle pour retirer la graisse. Pour nettoyer des projections de graisse derrière les éléments chauffants, glissez derrière soigneusement un chiffon humide ou une éponge avec un peu de détergent. Essuyez ensuite avec un essuie-tout en papier ou un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, sur les surfaces intérieures ni extérieures.
- Pour nettoyer des traces de nourritures cuites sur la fenêtre ou sur les surfaces intérieures, utilisez une brosse en plastique, polyester ou nylon, avec le l'eau additionnée d'un peu de détergent doux. Ne vaporisez jamais de produits nettoyants directement sur les surfaces intérieures à traiter.
- Nettoyez les traces à l'extérieur du corps de l'appareil avec un chiffon humide après chaque usage. Séchez ensuite avec un chiffon doux.

NE JAMAIS IMMERGER LE CORPS DE L'APPAREIL DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

KALORIK

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

PROBLEMES ET SOLUTIONS

La viande attache à l'étui de l'élément chauffant central.

- Avez-vous pensé à huiler cette pièce avant de monter le rôti ?
- Le rôti est-il très maigre ? Pensez à le laisser reposer 10 minutes après la fin de la cuisson avant de tenter de le retirer.
- Essayez de détacher la viande de la partie haute et basse de l'étui, puis poussez l'étui par le haut hors de la pièce de viande.
- S'il est toujours coincé, coupez le rôti dans le sens de la longueur le long d'un côté entier, puis retirez l'étui. Coupez le rôti de l'autre côté de façon à obtenir 2 morceaux dans le sens de la longueur. Coupez en tranches fines pour servir.

La dinde ne rentre pas.

- Quelques filets de dinde sont difficiles à mettre en place. Essayez de les centrer autant que possible, en utilisant la tour.
- Utilisez des liens et les brochettes pour maintenir les filets de dinde en place si nécessaire.
- Une volaille trop grosse peut ne pas tenir du tout Nous conseillons de n'utiliser l'appareil qu'avec des volailles de moins de 10 lb. (4.5 kg)
- Essayez de mettre la volaille en place sans utiliser la tour.

Les rôtis et volailles ne sont pas complètement cuits

- Les temps indiques dans ce manuel sont indicatifs. Augmentez le temps de cuisson.
- La minuterie n'est pas réglée convenablement. Les temps recommandes ne doivent être suivi que comme un point de référence.

La viande est cuite à l'intérieur mais trop cuite à l'extérieur.

- La viande est épaisse et demande à être cuite plus longtemps a température plus basse.
- Essayez de cuire la première moitié du temps de cuisson recommandé à haute température (HIGH) et finissez la cuisson a basse température (LOW)

L'appareil ne s'allume pas ou ne chauffe pas

- L'appareil est-il branché ?
- Vous devez régler la minuterie avant d'appuyer sur le bouton « Start/Pause ».

Impossible de changer la minuterie / le temps affiché

- Les boutons de la minuterie doivent être pressés fermement. Vous n'avez peut-être pas appuyé assez fort ou assez longtemps.
- Pour avancer la minuterie plus rapidement, pressez le bouton d'ajustement de la minuterie pendant plus d'une seconde.

Il y a de la fumée pendant l'utilisation

- Pendant la première utilisation, il est normal de voir un peu de fumée produite par l'appareil. De la fumée résultant des projections de nourriture ou grasses est aussi parfaitement normal.
- Avez-vous essuyé l'intérieure de l'appareil après la dernière utilisation ?
- Le rôti ou la volaille touchent-ils les éléments chauffants ? Avez-vous attaché les ailes de la volaille de façon à ce qu'elles ne touchent pas les éléments chauffants ?
- Des projections grasses entrent-elles en contact avec les éléments chauffants pendant la cuisson ?

On retrouve des traces de graisse sur le plan de travail

- Assurez-vous que le collecteur de graisse est bien en place..
- Pendant la cuisson, des projections peuvent couler le long des parois et/ou hors du collecteur de graisse, vers le fond de l'appareil. De même pour des projections coulant le long de l'élément central.
- La préparation à cuire est-elle très grasse ? Il est possible que vous deviez arrêter la cuisson en cours, retirer la volaille/le rôti, et ensuite vider précautionneusement le collecteur de graisse.
- Si la préparation est laissée à refroidir dans l'appareil, de la condensation va apparaitre sur les parois et coulera le long vers le fond de l'appareil.
- Prenez soin de laisser l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.

Le rôti ne cuit pas de façon uniforme.

- Avez-vous positionne le rôti de façon uniforme autour de l'étui couvrant l'élément chauffant central ? Le rôti doit être centré vers la partie la plus haute pour cuire uniformément.
- La rôti a-t-il une forme non-conventionnelle, avec un côté plus étroit et un plus large ? Essayez de cuire le rôti sans utiliser l'élément central.

Il y a un trou au milieu du rôti

- Cela est typique pour tout rôti cuit dans une rôtisserie. Dans le cas de cet appareil, puisque l'élément central aide à cuire le rôti, le trou central va être peut être plus important et visible que dans d'autres rôtisseries. Cependant, le rôti va aussi cuire de façon beaucoup plus rapide.
- Pour minimiser le trou central, ne mettez pas l'élément chauffant central en fonction pour la cuisson. Le rôti mettra plus longtemps à cuire, mais le trou sera moins visible.

GARANTIE

Nous vous suggérons de remplir et de nous renvoyer rapidement la Carte d'Enregistrement Produit ci-jointe afin de faciliter la vérification de la date d'achat. Cependant, le renvoi de la Carte d'Enregistrement Produit n'est pas une condition indispensable à l'application de la présente garantie. Vous pouvez aussi remplir cette carte de garantie en ligne à l'adresse suivante : **www.KALORIK.com**.

A compter de la date d'achat, ce produit KALORIK est garanti un an, sur le territoire des Etats-Unis, contre les défauts matériels et de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable. Conservez la preuve d'achat originelle. Une preuve d'achat est exigée pour obtenir l'application de la garantie.

Durant cette période, le produit KALORIK qui, après inspection par KALORIK, s'avère défectueux, sera réparé ou remplacé, au choix de KALORIK, sans frais pour le consommateur. Si un produit de remplacement est envoyé, c'est la garantie restante du produit originel qui s'appliquera.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts dus à une mauvaise utilisation de la part de l'acheteur ou de l'utilisateur, à une négligence, au non-respect des consignes du manuel d'utilisation KALORIK, à une utilisation sur un circuit électrique au voltage différent de celui renseigné sur le produit, à une usure normale, à des modifications ou réparations non autorisées par KALORIK, ou par un usage à des fins commerciales. Il n'existe pas de garantie pour les parties en verre, récipients en verre, filtres, paniers, lames et accessoires en général. Il n'existe également pas de garantie pour les pièces perdues par l'utilisateur.

Toute garantie de valeur commerciale ou d'adaptabilité à ce produit est également limitée à la garantie d'un an.

Certains états ne limitent pas la longueur de la garantie tacite ou n'autorisent pas l'exclusion de dommages-intérêts accessoires ou indirects, les restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à

vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, et certains droits peuvent varier d'un état à l'autre.

Si l'appareil devait présenter un défaut durant la période de garantie et plus de 30 jours après l'achat, ne ramenez pas l'appareil au magasin : souvent, notre Service Clientèle peut aider à résoudre le problème sans que le produit ne doive être réparé. Si une réparation est nécessaire, un représentant peut confirmer si le produit est sous garantie et vous rediriger vers notre centre de réparation.

Le cas échéant, ramenez le produit (ou envoyez-le, dûment affranchi), ainsi qu'**une preuve d'achat**, en mentionnant **le numéro d'autorisation de retour**, indiqué par notre service clientèle, au service après-vente KALORIK agrée (visitez notre site internet **www.KALORIK.com** ou appelez notre département Service Clientèle pour obtenir l'adresse du service après-vente KALORIK agréé).

Si vous envoyez le produit, veuillez y joindre une lettre expliquant la nature du défaut.

Si vous avez des questions complémentaires, veuillez appeler notre département Service Clientèle (voyez plus bas pour les coordonnées complètes), du lundi au vendredi de 9h à 18h (EST). Veuillez noter que les heures sont sujettes à modification.

Si vous souhaitez nous écrire, adressez votre courrier à:

KALORIK Consumer Service Department
Team International Group of America Inc.
1400 N.W 159th Street, Suite 102
Miami Gardens, FL 33169 USA

Ou appelez (Gratuitement des Etats-Unis): +1 888-521-TEAM ou +1 888-KALORIK.

Seules les lettres seront acceptées à l'adresse ci-dessus. Les envois et colis n'ayant pas de numéro d'autorisation de retour seront refusés.

Fax +32 2 359 95 50

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Team International BELGIUM. The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity. **Print only what is inside the frame.**

I/B Version
111026

www.KALORIK.com

Back cover page (last page)